

GUÍA RÁPIDA DE USO

PASO 1

Introducir la tapa inclinándola hacia el interior enfrentando la posición 1 de la tapa con la posición 2 de la cuba



PASO 3

Colocar y apretar en cruz los cuatro topes de cierre.

PASO 4

Conectar la llave del compresor a la válvula de inyección.

PASO 2

Una vez que la tapa esté dentro de la cuba, girarla 90° y hacer coincidir las posiciones 1 y 2 de la tapa y cuba



PUNTOS IMPORTANTES

Una vez realizado el paso 4 pon en marcha el compresor para cargar de aire el Pascal Box PRO. En unos 20-25 segundos la aguja del manómetro empezará a subir y la tapa ya se mantendrá cerrada gracias a la presión interior. **Si no sube la aguja aprieta un poco más los topes de cierre.** Cuando empieza a subir la aguja del manómetro ya tenemos asegurado el cierre hermético y los topes de cierre ya han hecho su trabajo. **NO LOS APRIETES MÁS. Deben quedar sueltos o incluso retirarlos hasta el próximo cierre.**

EN UNOS 2 O 3 MINUTOS EL COMPRESOR LLEVARÁ LA PRESIÓN AL NIVEL DE PÁDEL O TENIS

EL CIERRE HERMÉTICO DEL SISTEMA LO EFECTÚA Y GARANTIZA LA PROPIA PRESIÓN INTERNA



VÁLVULA DE DESCARGA

DETALLE DEL TOPE DE CIERRE



⚠ ATENCIÓN ⚠

Todos los elementos de la tapa vienen ajustados de fábrica. **Para su seguridad ¡NO SE PUEDEN MANIPULAR NI MODIFICAR LOS MISMOS!** Cualquier alteración debe ser comunicada al fabricante: **Pascal Box S.L.**



INFORMACIÓN & SOPORTE TÉCNICO
SOPORTE@PASCALBOX.COM - +34 918 812 271

Pascal Box PRO - 2018-2021- www.pascalbox.com - Pascal Box S.L. - Alcalá de Henares, Madrid

Diseñado y construido en España  para durar toda una vida





QUICK USER GUIDE

STEP 1

Insert the lid into the container leaning it over slightly and aligning the position 1 of the lid against the position 2 of the container



STEP 3

Place and screw the four closing bolts
Tighten the bolts by pairs in opposing sides, in diagonal.

STEP 4

Connect the compressor to the air injection valve

STEP 2

Once the lid is inside the container, turn it 90° and align the positions 1s and 2s from lid and container



IMPORTANT INFORMATION

Once you have completed step 4, start the air compressor to inject air into the Pascal Box PRO. In about 20 to 25 seconds the pressure gauge indicator will start to move. ***If the indicator does not move, tighten the locking screws a little more.*** Now we have achieved airtightness. The bolts have done their initial job of holding the cover on. They will now be loose. **DO NOT TIGHTEN THEM ANY FURTHER. *They should remain loose or even be removed until the next closing.***

WITHIN 2 TO 3 MINUTES THE AIR COMPRESSOR WILL REACH THE PADEL OR TENNIS LEVEL

THE AIRTIGHTNESS OF THE SYSTEM IS ATTAINED AND GUARANTEED BY THE INNER PRESSURE



DISCHARGE VALVE

CLOSING BOLTS



⚠ ATTENTION ⚠

All the lid gadgets are factory-fitted. **For your safety, THEY CANNOT BE MANIPULATED OR MODIFIED!** Any alteration must be reported to the manufacturer: **Pascal Box S.L.**



INFORMATION & TECHNICAL SUPPORT
SOPORTE@PASCALBOX.COM - +34 918 812 271
Pascal Box PRO - 2018-2021 - www.pascalbox.com - Pascal Box S.L. - Alcalá de Henares, Madrid

Designed and built
in Spain  to
last a lifetime

